

# Lantmännen Lantbruks krav på mottagningsförhållanden, foder i lös vikt

Område	Detta krävs för leverans av foder i lös vikt	Lantmännen rekommenderar
Väg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• framkomlighet med lastbil</li> <li>• 3,0 m vägbredd</li> <li>• 4,5 m fri höjd</li> <li>• vägbanans bredd i 90°sväng minst 7 m</li> <li>• bärighet för 10 tons axel och 18 tons boggitryck</li> </ul> <p><b>För leverans över 13 ton</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• framkomlighet med bil + släp</li> </ul>	
Vändplats Backning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ytter/innerdiameter 20 m/8 m</li> <li>• minst 15 m fri inbackningssträcka, 5 m bred med 10 m bred anslutning</li> </ul> <p><b>För leverans över 13 ton</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ytter/innerdiameter 25m/10m</li> <li>• minst 25 m fri inbackningssträcka, 5 m bred med 12 m bred anslutning</li> </ul>	ingen backning
Märkning Skytning Belysning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utomhus; väl synligt med väl uppmärkta rör*, belyst</li> <li>• inomhus; väl uppmärkt, väl synlig utifrån, belyst</li> </ul>	
Smittskydd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chaufför får inte gå in i djurstall, mjölkrum eller passera gödselbemängt område vid lossning</li> </ul>	
Anslutning (gäller bulkbil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fast anslutning 4 " hankona ca 1,2 m över mark</li> <li>• max 15 m slang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max 5 m slang</li> </ul>
Rörledning (gäller bulkbil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 " rör av metall som skall tåla 1,5 kg tryck</li> <li>• väl fungerande avluftning av silo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cyklon</li> <li>• tubrör</li> </ul>
Silo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dimensionerad för maximal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minst 2 behållare</li> </ul>



(gäller bulkbil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>belastning vid max fyllnadsgrad</li> <li>rörutrustning rätt infästad samt anslutningar rätt utformade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per foderslag</li> <li>minst 7 dagars reservkapacitet</li> <li>rengöring 2 ggr per år</li> </ul>
Lossningsplats	<ul style="list-style-type: none"> <li>utformad för arbets- och kvalitetssäkrad lossning</li> <li>snörasskydd erfordras på sådana platser där snöras kan förekomma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>god dränering</li> </ul>
Ordinarie leveranstid	<ul style="list-style-type: none"> <li>dygnet runt helgfri måndag-fredag. Lördagsleveranser kan förekomma inom delar av landet.</li> </ul>	

**\*Instruktion för silomärkning:**

Samtliga lossningsrör skall vara märkta med kundens namn och silonummer. Det skall alltid finnas ett nummer även om kunden bara har en silo. Finns flera leveransadresser numreras silorna med olika nummerserier på olika gårdar: Adress 1 nummer 1-9; adress 2 nummer 10-19; adress 3 nummer 20-29. Nummerlappar kan beställas av Kundtjänst telefon 0771-111 222 .